

本説明板は、スマートキャスター側面に、必ず貼り付けてください！

スマートキャスターは  
後輪側で走行してください。

坂走行は、  
スマートキャスター側を  
上にして走行してね♡

**禁止**

スマートキャスターを前輪や坂下側で引っ張って走行した場合、車輪ロック時は、自分側に転倒し事故や部品破損となります。

スマートキャスターを前輪走行で車輪ロックした場合、台車と走行慣性の全重量負荷がスマートキャスターに掛り、制動耐荷重の限界を超え、部品破損となります。テスト走行制動は、空荷で後輪スマートキャスターで小数回でお願い致します。

## ロック解除方法



- 1、レバーを握ると、ロックの解除ができます。
- 2、解除できない時は、レバーを握り、進行と逆方向に動かしてください。
- 3、進行方向に動かせます。

## ロック方法



- 1、レバー開放で、車輪は制動状態になります。
- 2、台車を前後に押し引きし、ロック確認してください。
- 3、タイヤが動かなければ、ロック完了です。

制動耐荷重 1輪辺り:ギヤ型 N=400Kg S=200Kg

走行中のレバー解除は、原則 厳禁です。  
緊急事態用の機能で、部品破損となります。

※片側一輪が、ロックや解除しない時は、使用しないでください。

修理方法は、取扱い説明書をご参照ください。

**油脂付け  
厳禁！**

各摺動部には潤滑材等の油脂付けは、絶対にしないでください。  
粘着抵抗が発生する以外に、ゴミ付着により、作動不能となります。

カム型 タイヤ交換時期:

正常

摩耗→交換時期

タイヤ接地面が平らになったら、交換してください。

保障について:本機材をご使用する方法及び環境により、保障出来ない場合もございます。 ※詳しくは、別紙をご参照ください。