



本説明板は、スマートキャスター側面に、必ず貼り付けてください！

スマートキャスターは
後輪側で走行してください。

坂走行は、
スマートキャスター側を
上にして走行してね♡

禁止 スマートキャスターを前輪や坂下側で引っ張って走行した場合、
車輪ロック時は、自分側に転倒し 事故や部品破損となります。

スマートキャスターを前輪走行で車輪ロックした場合、台車と走行慣性の全重量負荷がスマートキャスターに掛り、
制動耐荷重の限界を超え、部品破損となります。テスト走行制動は、空荷で後輪スマートキャスターで小数回でお願い致します。

ロック解除方法



- 1、レバーを握ると、ロックの解除ができます。
- 2、解除できない時は、レバーを握り、進行と逆方向に動かしてください。
- 3、進行方向に動かします。

ロック方法



- 1、レバー開放で、車輪は制動状態になります。
- 2、台車を前後に押し引きし、ロック確認してください。
- 3、タイヤが動かなければ、ロック完了です。

制動耐荷重 1輪辺り:カム型300Kg・ギヤ型 N=400Kg S=200Kg

走行中のレバー解除は、原則 厳禁です。
緊急事態用の機能で、部品破損となります。

許容傾斜
15° 以下

※片側一輪が、ロックや解除しない時は、使用しないでください。

修理方法は、取扱い
説明書をご参照ください。

油脂付け
厳禁！

各摺動部には潤滑材等の油脂付けは、絶対にしないでください。
粘着抵抗が発生する以外に、ゴミ付着により、作動不能となります。

カム型 タイヤ交換時期:

正常 摩耗→交換時期



タイヤ接地面が平らになったら、交換してください。

保障について:本機材をご使用方法や環境により、保障出来ない場合もございます。 ※詳しくは、別紙をご参照ください。